

СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ И ПРОЕМОВ «Перегородки Scala BK»

Система без обрамление проема	Глубина проема (b пр) мм.		Высота проема (h пр) мм.		Ширина проема (l пр) мм.	
	min	max	min	max	min	max
Одна створка	70	∞	1898	2998	550	1250
Две створки	70	∞	1898	2998	1152	2552
Двойной каскад	70	∞	1898	2998	2302	5102

1 створка (с креплением к стене)

Габаритный размер створки ширина створки x высота створки l Ств x h Ств	Размер монтажного проема ширина проема x высота проема l пр x h пр	Габариты светового проема l св пр (ширина св проема мм) h св пр (высота св проема мм) l св пр x h св пр	Высота крепления закладного бруса (от чистового пола) (h ЗБ)	Длина закладного бруса (l ЗБ)
	Без обрамления			
Формула расчета: l Ств = l пр + 50 h Ств = h пр + 2	Формула расчета: l пр = l Ств - 50 h пр = h Ств - 2	Формула расчета: L св пр = L пр - 84 h св пр = h пр	Формула расчета: h ЗБ = h Ств + 20 h ЗБ = h пр + 22	Формула расчета: l ЗБ = l пр x 2 - 2
600x1900	550 x 1898	466 x 1898	1920	1098
700x1900	650 x 1898	566 x 1898	1920	1298
800x1900	750 x 1898	666 x 1898	1920	1498
900x1900	850 x 1898	766 x 1898	1920	1698
600x2000	550 x 1998	466 x 1998	2020	1098
700x2000	650 x 1998	566 x 1998	2020	1298
800x2000	750 x 1998	666 x 1998	2020	1498
900x2000	850 x 1998	766 x 1998	2020	1698
600x2100	550 x 2098	466 x 2098	2120	1098
700x2100	650 x 2098	566 x 2098	2120	1298
800x2100	750 x 2098	666 x 2098	2120	1498
900x2100	850 x 2098	766 x 2098	2120	1698
600x2200	550 x 2198	466 x 2198	2220	1098
700x2200	650 x 2198	566 x 2198	2220	1298
800x2200	750 x 2198	666 x 2198	2220	1498
900x2200	850 x 2198	766 x 2198	2220	1698
600x2300	550 x 2298	466 x 2298	2320	1098
700x2300	650 x 2298	566 x 2298	2320	1298
800x2300	750 x 2298	666 x 2298	2320	1498
900x2300	850 x 2298	766 x 2298	2320	1698

2 створки (с креплением к стене)

Габаритный размер створки ширина створки x высота створки l Ств x h Ств	Размер монтажного проема ширина проема x высота проема l пр x h пр	Габариты светового проема l св пр (ширина св проема мм) h св пр (высота св проема мм) l св пр x h св пр	Высота крепления закладного бруса (от чистового пола) (h ЗБ)	Длина закладного бруса (l ЗБ)
	Без обрамления			
Формула расчета: l Ств = (l пр + 48): 2 h Ств = h пр + 2	Формула расчета: l пр = l Ств x 2 - 48 h пр = h Ств - 2	Формула расчета: L св пр = L пр - 167 h св пр = h пр	Формула расчета: h ЗБ = h Ств + 20 h ЗБ = h пр + 22	Формула расчета: l ЗБ = l пр x 2 - 113
600+600x1900	1152 x 1898	985 x 1898	1920	2191
700+700x1900	1352 x 1898	1185 x 1898	1920	2591
800+800x1900	1552 x 1898	1385 x 1898	1920	2991
900+900x1900	1752 x 1898	1585 x 1898	1920	3391
600+600x2000	1152 x 1998	985 x 1998	2020	2191
700+700x2000	1352 x 1998	1185 x 1998	2020	2591



800+800x2000	1552 x 1998	1385 x 1998	2020	2991
900+900x2000	1752 x 1998	1585 x 1998	2020	3391
600+600x2100	1152 x 2098	985 x 2098	2120	2191
700+700x2100	1352 x 2098	1185 x 2098	2120	2591
800+800x2100	1552 x 2098	1385 x 2098	2120	2991
900+900x2100	1752 x 2098	1585 x 2098	2120	3391
600+600x2200	1152 x 2198	985 x 2198	2220	2191
700+700x2200	1352 x 2198	1185 x 2198	2220	2591
800+800x2200	1552 x 2198	1385 x 2198	2220	2991
900+900x2200	1752 x 2198	1585 x 2198	2220	3391
600+600x2300	1152 x 2298	985 x 2298	2320	2191
700+700x2300	1352 x 2298	1185 x 2298	2320	2591
800+800x2300	1552 x 2298	1385 x 2298	2320	2991
900+900x2300	1752 x 2298	1585 x 2298	2320	3391

2x2 створки (с креплением к стене)

Габаритный размер створки ширина створки x высота створки l Ств x h Ств	Размер монтажного проема ширина проема x высота проема l пр x h пр	Габариты светового проема l св пр (ширина св проема мм) h св пр (высота св проема мм) l св пр x h св пр	Высота крепления закладного бруса (от чистового пола) (h ЗБ)	Длина закладного бруса (l ЗБ)
	Без обрамления			
Формула расчета: l Ств = (l пр + 98): 4 h Ств = h пр + 2	Формула расчета: l пр = l Ств x 4 - 98 h пр = h Ств - 2	Формула расчета: L св пр = (L пр - 332):2 h св пр = h пр	Формула расчета: h ЗБ = h Ств + 20 h ЗБ = h пр + 22	Формула расчета: l ЗБ = l пр + 56
600+600+600+600x190 0	2302 x 1898	985 x 1898	1920	2358
700+700+700+700x190 0	2702 x 1898	1185 x 1898	1920	2758
800+800+800+800x190 0	3102 x 1898	1385 x 1898	1920	3158
900+900+900+900x190 0	3502 x 1898	1585 x 1898	1920	3558
600+600+600+600x200 0	2302 x 1998	985 x 1998	2020	2358
700+700+700+700x200 0	2702 x 1998	1185 x 1998	2020	2758
800+800+800+800x200 0	3102 x 1998	1385 x 1998	2020	3158
900+900+900+900x200 0	3502 x 1998	1585 x 1998	2020	3558
600+600+600+600x210 0	2302 x 2098	985 x 2098	2120	2358
700+700+700+700x210 0	2702 x 2098	1185 x 2098	2120	2758
800+800+800+800x210 0	3102 x 2098	1385 x 2098	2120	3158
900+900+900+900x210 0	3502 x 2098	1585 x 2098	2120	3558
600+600+600+600x220 0	2302 x 2198	985 x 2198	2220	2358
700+700+700+700x220 0	2702 x 2198	1185 x 2198	2220	2758
800+800+800+800x220 0	3102 x 2198	1385 x 2198	2220	3158
900+900+900+900x220 0	3502 x 2198	1585 x 2198	2220	3558
600+600+600+600x230 0	2302 x 2298	985 x 2298	2320	2358
700+700+700+700x230 0	2702 x 2298	1185 x 2298	2320	2758
800+800+800+800x230 0	3102 x 2298	1385 x 2298	2320	3158



900+900+900+900x230 0	3502 x 2298	1585 x 2298	2320	3558
--------------------------	-------------	-------------	------	------

Сечение закладного бруса :

Кол-во створок	Сечение бруса (мм)	
	горизонт	вертик
КУПЕ 1,2,4 створки	50	80

1 створка (с опцией – крепление к потолку)

Габаритный размер створки ширина створки x высота створки l Ств x h Ств	Размер монтажного проема ширина проема x высота проема l пр x h пр	Высота крепления закладного бруса (от чистового пола) (h ЗБ)	Габариты светового проема l св пр (ширина св проема мм) h св пр (высота св проема мм) l св пр x h св пр	Длина закладного бруса (l ЗБ)
	Без обрамления		Формула расчета: L св пр = L пр – 84 h св пр = h пр - 106	
Формула расчета: l Ств = l пр + 50 h Ств = h пр - 105	Формула расчета: l пр = l Ств - 50 h пр = h Ств + 105	Формула расчета: h ЗБ = h Ств + 115 h ЗБ = h пр + 10	Формула расчета: L св пр = L пр – 84 h св пр = h пр - 106	Формула расчета: l ЗБ = l пр x 2 – 2
600x1900	550 x 2005	2015	466x1899	1098
700x1900	650 x 2005	2015	566x1899	1298
800x1900	750 x 2005	2015	666x1899	1498
900x1900	850 x 2005	2015	766x1899	1698
600x2000	550 x 2105	2115	466x1999	1098
700x2000	650 x 2105	2115	566x1999	1298
800x2000	750 x 2105	2115	666x1999	1498
900x2000	850 x 2105	2115	766x1999	1698
600x2100	550 x 2205	2215	466x2099	1098
700x2100	650 x 2205	2215	566x2099	1298
800x2100	750 x 2205	2215	666x2099	1498
900x2100	850 x 2205	2215	766x2099	1698
600x2200	550 x 2305	2315	466x2199	1098
700x2200	650 x 2305	2315	566x2199	1298
800x2200	750 x 2305	2315	666x2199	1498
900x2200	850 x 2305	2315	766x2199	1698
600x2300	550 x 2405	2415	466x2299	1098
700x2300	650 x 2405	2415	566x2299	1298
800x2300	750 x 2405	2415	666x2299	1498
900x2300	850 x 2405	2415	766x2299	1698

2 створки (с опцией – крепление к потолку)

Габаритный размер створки ширина створки x высота створки l Ств x h Ств	Размер монтажного проема ширина проема x высота проема l пр x h пр	Высота крепления закладного бруса (от чистового пола) (h ЗБ)	Габариты светового проема l св пр (ширина св проема мм) h св пр (высота св проема мм) l св пр x h св пр	Длина закладного бруса (l ЗБ)
	Без обрамления		Формула расчета: L св пр = L пр – 167 h св пр = h пр - 106	
Формула расчета: l Ств = (l пр + 48): 2 h Ств = h пр - 105	Формула расчета: l пр = l Ств x 2 - 48 h пр = h Ств + 105	Формула расчета: h ЗБ = h Ств + 115 h ЗБ = h пр + 10	Формула расчета: L св пр = L пр – 167 h св пр = h пр - 106	Формула расчета: l ЗБ = l пр x 2 - 113
600+600x1900	1152 x 2005	2015	985x1899	2191
700+700x1900	1352 x 2005	2015	1185x1899	2591
800+800x1900	1552 x 2005	2015	1385x1899	2991
900+900x1900	1752 x 2005	2015	1585x1899	3391
600+600x2000	1152 x 2105	2115	985x1999	2191
700+700x2000	1352 x 2105	2115	1185x1999	2591
800+800x2000	1552 x 2105	2115	1385x1999	2991
900+900x2000	1752 x 2105	2115	1585x1999	3391
600+600x2100	1152 x 2205	2215	985x2099	2191
700+700x2100	1352 x 2205	2215	1185x2099	2591



800+800x2100	1552 x 2205	2215	1385x2099	2991
900+900x2100	1752 x 2205	2215	1585x2099	3391
600+600x2200	1152 x 2305	2315	985x2199	2191
700+700x2200	1352 x 2305	2315	1185x2199	2591
800+800x2200	1552 x 2305	2315	1385x2199	2991
900+900x2200	1752 x 2305	2315	1585x2199	3391
600+600x2300	1152 x 2405	2415	985x2299	2191
700+700x2300	1352 x 2405	2415	1185x2299	2591
800+800x2300	1552 x 2405	2415	1385x2299	2991
900+900x2300	1752 x 2405	2415	1585x2299	3391

2x2 створки (с опцией – крепление к потолку)

Габаритный размер створки ширина створки x высота створки l Ств x h Ств	Размер монтажного проема ширина проема x высота проема l пр x h пр	Высота крепления закладного бруса (от чистового пола) (h ЗБ)	Габариты светового проема l св пр (ширина св проема мм) h св пр (высота св проема мм) l св пр x h св пр	Длина закладного бруса (l ЗБ)
	Без обрамления			
Формула расчета: l Ств = (l пр + 98): 4 h Ств = h пр - 105	Формула расчета: l пр = l Ств x 4 - 98 h пр = h Ств + 105	Формула расчета: h ЗБ = h Ств + 115 h ЗБ = h пр + 10	Формула расчета: L св пр = (L пр - 332):2 h св пр = h пр - 106	Формула расчета: l ЗБ = l пр + 56
600+600+600+600x1900	2302 x 2005	2015	985x1899	2358
700+700+700+700x1900	2702 x 2005	2015	1185x1899	2758
800+800+800+800x1900	3102 x 2005	2015	1385x1899	3158
900+900+900+900x1900	3502 x 2005	2015	1585x1899	3558
600+600+600+600x2000	2302 x 2105	2115	985x1999	2358
700+700+700+700x2000	2702 x 2105	2115	1185x1999	2758
800+800+800+800x2000	3102 x 2105	2115	1385x1999	3158
900+900+900+900x2000	3502 x 2105	2115	1585x1999	3558
600+600+600+600x2100	2302 x 2205	2215	985x2099	2358
700+700+700+700x2100	2702 x 2205	2215	1185x2099	2758
800+800+800+800x2100	3102 x 2205	2215	1385x2099	3158
900+900+900+900x2100	3502 x 2205	2215	1585x2099	3558
600+600+600+600x2200	2302 x 2305	2315	985x2199	2358
700+700+700+700x2200	2702 x 2305	2315	1185x2199	2758
800+800+800+800x2200	3102 x 2305	2315	1385x2199	3158
900+900+900+900x2200	3502 x 2305	2315	1585x2199	3558
600+600+600+600x2300	2302 x 2405	2415	985x2299	2358
700+700+700+700x2300	2702 x 2405	2415	1185x2299	2758
800+800+800+800x2300	3102 x 2405	2415	1385x2299	3158
900+900+900+900x2300	3502 x 2405	2415	1585x2299	3558

Длина верхнего направляющего профиля и декоративной панели, формулы расчета:

Кол-во створок	
Одна створка	Ширина створки мм. x 2 – 102 мм. Например, ширина створки 600 L профиля =1098
Две створки	Ширина створки мм. x 4 - 209мм. Например, ширина створки 600+600 L профиля =2191
Четыре створки	Ширина створки мм. x 4 - 42мм. Например, ширина створки 600+600+600+600 L профиля =2358

Телефон службы поддержки покупателей: +7(800) 775-75-34

Официальный сайт: sofiadoors.com